

PetitePro ★

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PetitePro-V



Profesjonalne rozwiązanie

PetitePro-V – to pochłaniacz pyłu do wbudowania dla stylistów paznokci, przeznaczony do skutecznego usuwania pyłu i utrzymania czystości na stanowisku pracy

 Silne ssanie

 Absolutna czystość

 Ergonomiczny design

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

02

- 1 PetitePro-V — 1 pc.
- 2 Filtr — 1 pc.
- 3 Zasilacz — 1 pc.
- 4 Szablon montażowy — 1 pc.




UWAGA PRZED URUCHOMIENIEM

Podczas rozpakowywania należy sprawdzić zawartość zestawu


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości zestawu oraz wyglądu zewnętrznego produktu bez wcześniejszego powiadomienia

GABARYTY I WYMIARY


03





Szerokość powierzchni: 23,0 cm



Długość powierzchni: 30,2 cm



Wysokość obudowy: 8,1 cm



WYCINANIE WEDŁUG SZABLONU

04

1 Zalecany odstęp 6 cm


Zaleca się pozostawienie odstępu ok. 6 cm między dolną krawędzią szablonu a krawędzią blatu. Zapewni to komfort pracy stylisty oraz zachowa wytrzymałość konstrukcji.

2 Kontrola strefy montażowej

Sprawdź przestrzeń pod blatem (głębokość — 6 cm). Upewnij się, że w strefie montażu nie ma metalowych podpór, mocowań, szuflad ani instalacji.

3 Przygotowanie i wycinanie

Przymocuj szablon za pomocą taśmy malarskiej i odrysuj wewnętrzny kontur. Wywierć otwór startowy w narożniku na brzeszczot wyrzynarki. Wykonaj precyzyjne cięcie dokładnie wzdłuż wyznaczonej linii.



**KRAWĘDŹ ROBOCZA STOŁU
(STRONA STYLISTY)**

MONTAŻ URZĄDZENIA

05



PRZYGOTOWANIE DO PRACY

06

- 1** Załóż maskę i rękawiczki
- 2** Podłącz urządzenie do gniazdka prądu zmiennego i włącz je
- 3** Ustaw wymaganą prędkość pracy
- 4** Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci
- 5** Usuń pozostałości pyłu z metalowej kratki za pomocą miękkiej szczoteczki
- 6** Zdejmij metalową kratkę mocowaną na magnes
- 7** Wyjmij filtr z górnej części obudowy. Umieść zabrudzoną stronę na serwetce i delikatnymi ruchami strzepnij pył
- 8** Włóż oczyszczony filtr z powrotem do urządzenia
- 9** Załóż metalową kratkę na miejsce

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

07



Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem



Nie pozwalaj na korzystanie z urządzenia dzieciom oraz osobom o ograniczonych sprawnościach bez nadzoru



Używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza dołączonego do zestawu



Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci



Nie odłączaj urządzenia od sieci podczas pracy



Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia ani wymieniać jego części



UWAGA! Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

- 1 Czyść filtr po każdej sesji pracy
- 2 Przed czyszczeniem filtra zawsze odłączaj urządzenie od sieci
- 3 Nie czyść filtra wodą ani innymi płynami
Zaleca się profesjonalne czyszczenie na sucho
- 4 Zalecana wymiana filtra — co 2 miesiące
- 5 Wyczyść metalową kratkę serwetką z płynem do dezynfekcji
- 6 Wytrzyj metal do sucha. Wilgoć grozi korozją
- 7 W przypadku pojawienia się śladów korozji, metal można ostrożnie oczyścić polerką (buforem)
- 8 Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru
- 9 Po zakończeniu pracy zawsze wyłączaj urządzenie
- 10 Zabrania się używania akcesoriów, które nie wchodzą w skład zestawu



WAŻNE!

W przypadku naruszenia zasad eksploatacji i konserwacji gwarancja na urządzenie nie zostanie udzielona



petitepro.com



info@petitepro.com



+380-99-907-32 92

ZESKANUJ I OBSERWUJ NASZ INSTAGRAM →



INSTAGRAM

@petitepro.ua